
| [fr] | Mode d'emploi2        |
|------|-----------------------|
| [it] | Istruzioni per l'uso8 |
| [nl] | Gebruiksaanwiizing 14 |




EF6..CN.., EF7..CN..

Table de cuisson Piano di cottura Kookplaat

# **SIEMENS**





# fr Table des matières

| Consignes de sécurité                           | 2 |
|---|---|
| Causes de dommages                              | 3 |
| Protection de l'environnement                   | 4 |
| Élimination sans nuisances pour l'environnement | 4 |
| Conseils pour économiser de l'énergie           | 4 |
| Se familiariser avec l'appareil                 | 4 |
| Le bandeau de commande                          | 4 |
| Les foyers                                      | 5 |
| Indicateur de service et de chaleur résiduelle  |   |
| Réglage de la table de cuisson                  | 5 |
| Allumer et éteindre la table de cuisson         | 5 |
| Réglage d'un foyer                              | 5 |
| Tableau de cuisson                              |   |

| Limitation automatique du temps           | 6 |
|---|---|
| Nettoyage et entretien                    | 7 |
| Vitrocéramique                            | 7 |
| Cadre de la table de cuisson              | 7 |
| Remédier à une anomalie de fonctionnement | 7 |
| Service après-vente                       | 7 |

Vous trouverez des informations supplementaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur Internet sous : www.siemens-home.com et la boutique en ligne : www.siemens-eshop.com

# **⚠** Consignes de sécurité

Lire attentivement cette notice.
Conserver la notice d'utilisation et de montage ainsi que le passeport de l'appareil pour une utilisation ultérieure ou pour de futurs propriétaires.

Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. Utiliser l'appareil uniquement pour préparer des mets. Surveiller toujours l'appareil pendant son fonctionnement.

Cet appareil n'est pas conçu pour un fonctionnement avec une minuterie

externe ou une commande à distance.

Cet appareil peut être utilisée par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou si une personne les a instruits de la manipulation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont compris les dangers qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## Risque d'incendie!

- L'huile et la graisse chaude s'enflamme rapidement. Ne jamais laisser l'huile et la graisse chaude sans surveillance. Ne jamais éteindre le feu avec de l'eau. Eteindre le foyer. Etouffer les flammes prudemment avec un couvercle, une couverture ou similaire.
- Les foyers deviennent très chauds. Ne jamais poser des objets inflammables sur la table de cuisson. Ne pas conserver des objets sur la table de cuisson.
- L'appareil devient chaud. Ne jamais ranger des objets inflammables ni d'aérosols dans les tiroirs situés directement sous la table de cuisson.

## Risque de brûlure!

Les foyers et leurs alentours deviennent chauds. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Eloigner les enfants âgés de moins de 8 ans.

## Le foyer chauffe, mais l'affichage ne fonctionne pas. Couper le fusible dans la boîte à fusibles. Appeler le service après-vente.

# Risque de choc électrique!

- Les fêlures et cassures dans la vitrocéramique peuvent occasionner des chocs électriques. Couper le fusible dans la boîte à fusibles. Appeler le service après-vente.
- Le nettoyage avec de la vapeur peut engendrer des chocs électriques.
   Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur.
- Les réparations inexpertes sont dangereuses. Seul un technicien formé du service après-vente est habilité à effectuer des réparations. Si l'appareil est défectueux, couper le fusible dans le boîtier à fusibles.

# Risque de blessure!

Les casseroles peuvent se soulever brusquement dû à du liquide se trouvant entre le dessous de la casserole et le foyer. Maintenir toujours le foyer et le dessous de casserole secs.

### Causes de dommages

#### Attention!

- Les dessous rugueux des casseroles et des poêles rayent la vitrocéramique.
- Evitez de faire chauffer à vide les casseroles. Des dommages peuvent survenir.
- Ne déposez jamais des poêles ou des casseroles chaudes sur le bandeau de commande, la zone d'affichage ou le cadre. Des dommages peuvent survenir.

### Vue d'ensemble

Dans le tableau suivant vous trouverez les dommages les plus fréquents :

- Si des objets durs ou pointus tombent sur la table de cuisson, ils peuvent occasionner des dommages.
- Les feuilles en aluminium ou les récipients en plastique fondent sur les foyers chauds. Les feuilles de protection pour cuisinières ne sont pas appropriées pour votre table de cuisson.

| Dommages | Cause   | Mesure   |
|----------|---|--|
| Taches   | Aliments débordés   | Enlevez immédiatement les aliments débordés avec un racloir à verre.               |
|          | Produits nettoyants inappropriés  | Utilisez exclusivement des nettoyants appropriés à la vitrocéramique               |
| Rayures  | Sel, sucre et sable   | Ne vous servez pas de la table de cuisson comme surface de rangement ou de travail |
|          | Les dessous rugueux des casse-<br>roles et des poêles rayent la vitrocé-<br>ramique | Vérifiez vos récipients.   |

| Dommages      | Cause                                     | Mesure   |  |
|---------------|---|--|--|
| Décolorations | Produits nettoyants inappropriés          | Utilisez exclusivement des nettoyants appropriés à la vitrocéramique |  |
|               | Abrasion des récipients (p.ex. aluminium) | Soulevez les casseroles et les poêles pour les déplacer.             |  |
| Egratignure   | Sucre, aliments à forte teneur en sucre   | Enlevez immédiatement les aliments débordés avec un racloir à verre. |  |

# Protection de l'environnement

Déballez l'appareil et éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

# Élimination sans nuisances pour l'environnement



Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive fixe un cadre pour la reprise et la valorisation des appareils usagés sur tout le territoire de l'Union européenne.

### Conseils pour économiser de l'énergie


■ Fermez toujours les récipients avec un couvercle approprié. Une cuisson sans couvercle nécessite quatre fois plus d'énergie. Un couvercle en verre permet de voir le mets sans devoir soulever le couvercle.

- Utilisez des casseroles et des poêles avec un fond plat. Des fonds inégaux augmentent la consommation d'énergie.
- Le diamètre du fond de la casserole et de la poêle doit correspondre à la dimension du foyer. En particulier des trop petites casseroles sur le foyer conduisent à des pertes d'énergie. Nota : Les fabricants de récipients indiquent souvent le diamètre supérieur de la casserole. Il est généralement plus grand que le diamètre du fond.
- Pour des petites quantités, utilisez une petite casserole. Une grande casserole, peu remplie, nécessite beaucoup d'énergie.
- Faites cuire avec peu d'eau. Vous économiserez de l'énergie. Les vitamines et minéraux des légumes seront conservés.
- Réglez à temps à une position de chauffe inférieure.
- Utilisez la chaleur résiduelle de la table de cuisson. Si les temps de cuisson sont assez longs, éteignez le foyer 5 -10 minutes avant la fin de la durée de cuisson.

# Se familiariser avec l'appareil

A la page 2 vous trouverez une vue d'ensemble des modèles avec les dimensions.

#### Le bandeau de commande



#### Surfaces de commande

Lorsque vous touchez un symbole, la fonction respective sera activée.

#### Remarques

- Les réglages restent inchangés si vous touchez plusieurs champs en même temps. Vous pouvez ainsi essuyer des aliments débordés dans la zone de réglage.
- Veillez à ce que les surfaces de commande soient toujours sèches. L'humidité compromet le fonctionnement.

### Les foyers

| Foyer                    | Activer et désactiver         |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| O Foyer à une zone       |                               |  |
| O Foyer à deux zones     | Effleurer le symbole ©        |  |
| O Zone pour poissonnière | Effleurer le symbole $\infty$ |  |

Enclenchement du foyer : l'affichage respectif s'allume.

Activation du foyer : la dernière dimension réglée est automatiquement sélectionnée

#### Indicateur de service et de chaleur résiduelle

La table de cuisson possède pour chaque foyer un indicateur de service et de chaleur résiduelle :

- Indicateur de service lorsque vous allumez un foyer, le symbole H apparaît dans l'affichage. Le foyer est en service.
- Indicateur de chaleur résiduelle après la cuisson, la chaleur résiduelle est affichée en deux étapes par H/h. Si un H apparaît dans l'affichage, le foyer est encore chaud. Vous pouvez p.ex. maintenir un petit plat au chaud ou faire fondre

du chocolat de couverture. Quand le foyer continue de refroidir, l'affichage passe à h. L'affichage s'éteint lorsque le foyer a suffisamment refroidi.

#### Panne de courant

Après une panne de courant, l'indicateur de chaleur résiduelle se rallume automatiquement. L'affichage clignote pendant env. 30 minutes. Le clignotement s'arrête lorsque vous rallumez brièvement le foyer.

# Réglage de la table de cuisson

Dans ce chapitre vous apprendrez comment régler les foyers. Dans le tableau vous trouverez les positions de chauffe et les temps de cuisson pour différents plats.

### Allumer et éteindre la table de cuisson

Vous allumez et éteignez la table de cuisson au moyen des interrupteurs des foyers.

Lorsque la table de cuisson est allumée, l'indicateur de service  $\boldsymbol{H}$  est allumé.

### Réglage d'un foyer

Les interrupteurs des foyers permettent de régler la puissance de chauffe des foyers.

0 = Foyer éteint

Position de chauffe 1 = puissance minimale

Position de chauffe 9 = puissance maximale

Chaque position de chauffe possède une position intermédiaire. Elle est marquée par un point.

**Remarque :** Le foyer est régulé par l'enclenchement et l'arrêt du chauffage. Même à la puissance maximale, le chauffage peut s'allumer et s'éteindre.

### Tableau de cuisson

Vous trouverez quelques exemples dans le tableau suivant. Les temps de cuisson et les positions de chauffe dépendent du type, du poids et de la qualité des mets. Des écarts sont donc possibles. Lors du réchauffement de mets épais filant, les remuer régulièrement.

Pour le chauffage rapide, utilisez la position de chauffe 9.

|  | Position de mijo- | Durée de mijotage<br>en minutes |
|--|-------------------|---------------------------------|
| False for the  | tage              | en minutes                      |
| Faire fondre   |                   |                                 |
| Chocolat, glaçage, beurre, miel                            | 1-2               | -                               |
| Gélatine   | 1-2               | -                               |
| Chauffer et maintenir au chaud                             |                   |                                 |
| Ragoût/potée (p.ex. ragoût de lentilles)                   | 1-2               | -                               |
| Lait**   | 12.               | -                               |
| Chauffer des saucisses dans de l'eau**                     | 3-4               | -                               |
| Décongeler et chauffer                                     |                   |                                 |
| Epinards surgelés  | 23.               | 20-30 min.                      |
| Goulasch surgelée  | 23.               | 10-15 min.                      |
| Pocher, frémir   |                   |                                 |
| Boulettes, quenelles                                       | 45.               | 20-30 min.                      |
| Poisson  | 4-5*              | 10-15 min.                      |
| Sauces blanches, p.ex. béchamel                            | 1-2               | 3-6 min.                        |
| Sauces fouettées, p.ex. sauce béarnaise, sauce hollandaise | 3-4               | 8-12 min.                       |

<sup>\*</sup> mijoter sans couvercle

<sup>\*\*</sup> sans couvercle

|   | Position de mijo-<br>tage | Durée de mijotage<br>en minutes |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| Bouillir, cuire à la vapeur, étuver                                     |                           |                                 |
| Riz (avec double quantité d'eau)  | 2-3                       | 15-30 min.                      |
| Riz au lait   | 12.                       | 25-35 min.                      |
| Pommes de terre en robe des champs                                      | 4-5                       | 25-30 min.                      |
| Pommes de terre à l'anglaise  | 4-5                       | 15-25 min.                      |
| Pâtes   | 6-7*                      | 6-10 min.                       |
| Ragoûts/potées, soupes  | 34.                       | 15-60 min.                      |
| Légumes   | 23.                       | 10-20 min.                      |
| Légumes, surgelés   | 34.                       | 10-20 min.                      |
| Cuire en cocotte minute   | 4-5                       | -                               |
| Braiser   |                           |                                 |
| Paupiettes  | 4-5                       | 50-60 min.                      |
| Rôti à braiser  | 4-5                       | 60-100 min.                     |
| Goulasch  | 23.                       | 50-60 min                       |
| Rôtir**   |                           |                                 |
| Escalopes, natures ou panées  | 6-7                       | 6-10 min.                       |
| Escalopes, surgelées  | 6-7                       | 8-12 min.                       |
| Côtelette, nature ou panée  | 6-7                       | 8-12 min.                       |
| Steak (3 cm d'épaisseur)  | 7-8                       | 8-12 min.                       |
| Blanc de volaille (2 cm d'épaisseur)                                    | 5-6                       | 10-20 min                       |
| Blanc de volaille, surgelé  | 5-6                       | 10-30 min.                      |
| Poisson et filet de poisson, nature                                     | 5-6                       | 8-20 min.                       |
| Poisson et filet de poisson, pané                                       | 6-7                       | 8-20 min.                       |
| Poisson et filet de poisson, pané et surgelé p.ex. bâtonnets de poisson | 6-7                       | 8-12 min.                       |
| Scampis et crevettes  | 7-8                       | 4-10 min.                       |
| Poêlées, surgelées  | 6-7                       | 6-10 min                        |
| Crêpes  | 6-7                       | en continu                      |
| Omelette  | 34.                       | en continu                      |
| Oeufs au plat   | 5-6                       | 3-6 min.                        |
| Frire (frire en continu 150-200g par portion dans 1-2 l d'huile**)      |                           |                                 |
| Produits surgelés, p.ex. frites, beignets de poulet                     | 8-9                       | -                               |
| Croquettes  | 7-8                       | -                               |
| Boulettes de viande hachée  | 7-8                       | -                               |
| Viande, p.ex. morceaux de poulet  | 6-7                       | -                               |
| Poisson pané ou en beignet  | 5-6                       | -                               |
| Légumes, champignons panés ou en beignet                                | 5-6                       | -                               |
| Petites pâtisseries, p.ex. beignets, beignets de fruits                 | 4-5                       | -                               |

<sup>\*</sup> mijoter sans couvercle

# Limitation automatique du temps

Si un foyer est en marche depuis longtemps et vous ne modifiez pas le réglage, la limitation automatique du temps sera activée.

Le chauffage du foyer sera coupé.  $\pmb{\mathcal{G}}$  clignote dans l'affichage des foyers.

Eteignez le foyer.

A quel moment la limitation du temps sera activée dépend de la position de chauffe réglée (1 à 10 heures).

Remarque: Vous pouvez rallumer le foyer à tout moment.

<sup>\*\*</sup> sans couvercle

# Nettoyage et entretien

Les consignes dans ce chapitre vous aideront à entretenir votre table de cuisson.

Auprès de notre service après-vente ou dans notre boutique en ligne vous pouvez vous procurer des produits d'entretien et de nettoyage appropriés.

### Vitrocéramique

Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation. Cela évite que des résidus alimentaires s'incrustent.

Nettoyez la table de cuisson uniquement lorsqu'elle est suffisamment refroidie.

Utilisez exclusivement des nettoyants appropriés à la vitrocéramique. Respectez les consignes de nettoyage figurant sur l'emballage.

N'utilisez jamais:

- du produit à vaisselle non dilué
- du nettoyant pour lave-vaisselle
- des produits récurants

- des nettoyants agressifs tels que des aérosols pour four ou des détachants
- des éponges à dos récurant
- un nettoyeur haute pression ou un nettoyeur à jet de vapeur

Les fortes salissures s'enlèvent le mieux avec un racloir à verre en vente dans le commerce. Respectez les recommandations du fabricant.

Vous pouvez vous procurer un racloir à verre approprié également auprès du service après-vente ou dans notre boutique en ligne.

#### Cadre de la table de cuisson

Pour éviter des dommages sur le cadre de la table de cuisson, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Utilisez uniquement de l'eau tiède additionnée de produit à vaisselle.
- N'utilisez pas de produits agressifs ou récurants.
- N'utilisez pas le racloir à verre.

## Remédier à une anomalie de fonctionnement

Une anomalie de fonctionnement n'est souvent due qu'à un problème simple. Veuillez respecter les indications suivantes avant d'appeler le service après-vente.

| Affichage                         | Anomalie   | Mesure  |
|-----------------------------------|--|---|
| Aucun                             | L'alimentation électrique est coupée.                          | Vérifiez le disjoncteur général de l'appareil. A l'aide d'autres appareils électroniques, vérifiez s'il y a une panne de courant.   |
| ☐ clignote                        | La limitation automatique du temps est activée.                | Eteignez le foyer. Réglez à nouveau.  |
| E clignote                        | La surface de commande est humide ou un objet est posé dessus. | Séchez la surface de commande ou enlevez l'objet.   |
| FO                                | L'affichage est défectueux.                                    | Mettez l'appareil hors tension et remettez-le sous tension au bout de 30 secondes par le disjoncteur général ou au moyen du disjoncteur de protection dans le boîtier à fusibles. Appelez le SAV si l'affichage réapparaît.   |
| F4, tous les foyers sont éteints. | La sécurité-enfants est défectueuse.                           | Mettez l'appareil hors tension et remettez-le sous tension au bout de 30 secondes par le disjoncteur général ou au moyen du disjoncteur de protection dans le boîtier à fusibles. Appelez le SAV si l'affichage réapparaît. Vous pouvez cuisiner même si la sécurité-enfants est défectueuse. |

# Service après-vente

Si votre appareil a besoin d'être réparé, notre service aprèsvente se tient à votre disposition.

#### Numéro E et numéro FD :

Lorsque vous appelez notre service après-vente, veuillez indiquer le numéro E et le numéro FD de l'appareil. Sur le passeport de l'appareil vous trouverez la plaque signalétique avec ces numéros.

Prenez en considération que la visite d'un technicien du SAV n'est pas gratuite en cas de manipulation incorrecte, même pendant la période de garantie.

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire ci-joint du service après-vente.

# Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

B 070 222 142 FR 01 40 10 12 00 CH 0848 840 040

Faites confiance à la compétence du fabricant. Vous garantissez ainsi que la réparation sera effectuée par des techniciens formés qui possèdent les pièces de rechange d'origine pour votre appareil.

# Indice

| Norme di sicurezza                                |     |
|---|-----|
| Cause dei danni                                   |     |
| Tutela dell'ambiente                              | 10  |
| Smaltimento ecologico                             | 10  |
| Consigli per il risparmio energetico              | 10  |
| Conoscere l'apparecchio                           | 10  |
| Pannello comandi                                  | 10  |
| Le zone di cottura                                | 10  |
| Indicatore di esercizio e di calore residuo       | 1   |
| Regolazione del piano di cottura                  | 1   |
| Attivazione e disattivazione del piano di cottura | 1   |
| Impostazione della zona di cottura                | 1 · |
| Tabella di cottura                                | 1   |
|   |     |

| Limitazione tempo automatica   | 12 |
|--------------------------------|----|
| Pulizia e manutenzione         | 13 |
| Vetroceramica                  | 13 |
| Cornice del piano di cottura   | 13 |
| Riparazione di un guasto       | 13 |
| Servizio di assistenza tecnica | 13 |
|                                |    |

Per ulteriori informazioni su prodotti, accessori, pezzi di ricambio e servizi è possibile consultare il sito Internet www.siemens-home.com e l'eShop www.siemens-eshop.com

## **⚠ Norme di sicurezza**

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Custodire con la massima cura le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio e il certificato di identificazione dell'apparecchio in caso di un utilizzo futuro e cessione a terzi.

Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.

Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per la preparazione di cibi. Prestare sempre attenzione all'apparecchio durante il suo funzionamento.

Questo apparecchio non è da utilizzare con un timer esterno o un telecomando separato.

Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, mentali e sensoriali ridotte o sprovviste delle conoscenze adeguate, solo se assistiti, se sono state fornite loro le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro e se hanno compreso appieno i pericoli derivanti da un impiego errato.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo. I bambini non devono né pulire né utilizzare l'apparecchio senza un'adeguata assistenza da parte di un adulto.

### Pericolo di incendio!

- L'olio o il burro caldi si incendiano rapidamente. Non lasciare mai incustoditi sul fuoco l'olio o il burro caldi. Non utilizzare mai acqua per spegnere il fuoco. Disattivare la zona di cottura. Soffocare le fiamme con un coperchio, una coperta ignifuga o qualcosa di simile.
- Le zone di cottura si surriscaldano molto. Non appoggiare mai oggetti infiammabili sul piano di cottura. Non appoggiare alcun oggetto sul piano di cottura.
- L'apparecchio si surriscalda. Non riporre mai oggetti infiammabili o spray nei cassetti sotto il piano di cottura.

### Pericolo di scottature!

- Le zone di cottura e le superfici vicine si surriscaldano molto. Non toccare mai le superfici ad alta temperatura. Tenere lontano i bambini al di sotto degli 8 anni.
- Il piano di cottura riscalda ma l'indicatore non funziona Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

## Pericolo di scariche elettriche!

 Rotture, incrinature o crepe nella vetroceramica possono causare scariche elettriche. Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

- Il sistema di pulizia con il vapore può causare scariche elettriche. Non utilizzare dispositivi a getto di vapore.
- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico del servizio di assistenza da noi adeguatamente istruito. Qualora l'apparecchio fosse difettoso, disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.

### Pericolo di lesioni!

Se tra il fondo della pentola e la zona di cottura è presente del liquido, le pentole possono improvvisamente "saltare in aria". Tenere sempre asciutti la zona di cottura e il fondo delle pentole.

#### Cause dei danni

#### Attenzione!

- I fondi ruvidi di pentole e padelle graffiano la vetroceramica.
- Non lasciare pentole vuote sulle zone di cottura accese per evitare danni.
- Non appoggiare mai pentole e padelle calde sul pannello comandi, sul campo degli indicatori o sulla cornice per evitare danni.
- La caduta di oggetti duri o appuntiti sul piano di cottura può provocare danni.
- Se appoggiati sulle zone di cottura calde la pellicola in alluminio o i contenitori in plastica si sciolgono. La pellicola di protezione della cucina non è adatta a questo piano di cottura.

#### Riepilogo

Nella seguente tabella sono indicati i danni più frequenti:

| Danni    | Cause  | Provvedimento  |
|----------|--|--|
| Macchie  | Fuoriuscita di cibi  | Rimuovere subito i cibi fuoriusciti con un raschietto per vetro.           |
|          | Detergenti non adatti  | Utilizzare unicamente detergenti adatti alla vetroceramica                 |
| Graffi   | Sale, zucchero e sabbia  | Non utilizzare il piano di cottura come superficie di lavoro o di appoggio |
|          | I fondi ruvidi di pentole e padelle gra<br>fiano la vetroceramica. | f- Controllare le proprie stoviglie.                                       |
|          | Detergenti non adatti  | Utilizzare unicamente detergenti adatti alla vetroceramica                 |
| tiche    | Sfregamento delle pentole (ad es. alluminio)                       | Sollevare pentole e padelle quando le si sposta.                           |
| Fratture | Zucchero, cibi molto zuccherosi                                    | Rimuovere subito i cibi fuoriusciti con un raschietto per vetro.           |

## Tutela dell'ambiente

Disimballare l'apparecchio e smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente.

### Smaltimento ecologico



Questo apparecchio è conforme alla Direttiva europea 2002/96/CEE su apparecchi usati elettrici ed elettronici (WEEE - waste electrical and electronic equipment). La direttiva detta i termini per il ritiro e il riciclaggio degli apparecchi vecchi valido a livello europeo.

### Consigli per il risparmio energetico


Coprire sempre le pentole con un coperchio di dimensioni adatte. La cottura senza coperchio richiede molta più energia. Un coperchio in vetro consente di poter guardare dentro la pentola senza doverla scoperchiare.

- Utilizzare pentole e padelle con fondi lisci. I fondi irregolari aumentano il consumo di energia.
- Il diametro del fondo delle pentole e delle padelle deve corrispondere alle dimensioni della zona di cottura. In modo particolare l'utilizzo sulla zona di cottura di pentole troppo piccole causa sprechi d'energia. Attenzione: spesso i produttori di stoviglie indicano il diametro superiore della pentola che solitamente è più grande di quello del fondo.
- Per quantità di alimenti ridotte utilizzare pentole piccole. Una pentola più grande, non del tutto piena, richiede molta energia.
- Cuocere con poca acqua per risparmiare energia e preservare le vitamine e i minerali contenuti nelle verdure.
- Passare tempestivamente a un livello di cottura più basso.
- Utilizzare il calore residuo del piano di cottura. Nel caso di tempi di cottura prolungati, spegnere la zona di cottura già 5-10 minuti prima della fine prevista per la cottura.

# Conoscere l'apparecchio

A pag. 2 è riportato un sommario dei modelli con relative dimensioni.

### Pannello comandi



#### Superfici di comando

Quando si tocca un simbolo viene attivata la funzione corrispondente.

#### Avvertenze

- Se si azionano più campi contemporaneamente, le impostazioni restano inalterate. In questo modo è possibile eliminare i residui traboccati nel campo di regolazione.
- Mantenere la superficie di comando sempre asciutta. L'umidità ne pregiudica il funzionamento.

#### Le zone di cottura

| Zona di cottura   | Accensione e spegnimento |  |
|---|--------------------------|--|
| O Zona di cottura a circuito singolo  |                          |  |
| O Zona di cottura a circuito doppio   | Toccare il simbolo ◎     |  |
| OD Zona di cottura per pentole ovali  Toccare il simbolo OD   |                          |  |
| Accensione della zona di cottura: l'indicatore corrispondente si illumina.                              |                          |  |
| Attivazione della zona di cottura: viene selezionata automaticamente la dimensione impostata per ultima |                          |  |

### Indicatore di esercizio e di calore residuo

Il piano di cottura è dotato di un indicatore di esercizio e di calore residuo per ogni zona di cottura:

- Indicatore di esercizio quando si attiva una zona di cottura, viene visualizzato il simbolo H. La zona di cottura è in funzione.
- Indicatore del calore residuo al termine della cottura il calore residuo viene indicato con due livelli mediante i simboli#/h. Se sull'indicatore compare il simbolo #, la zona di cottura è ancora calda. Si può ad es. mantenere in caldo

una pietanza piccola o sciogliere una glassa. Quando la zona di cottura si raffredda, sull'indicatore compare il simbolo h. Quando la zona di cottura si è raffreddata a sufficienza, l'indicatore si spegne.

#### Interruzione di corrente

Dopo un'interruzione di corrente l'indicatore del calore residuo si riaccende automaticamente e lampeggia per ca. 30 minuti. Se si riattiva ancora una volta brevemente la zona di cottura, l'indicatore smette di lampeggiare.

# Regolazione del piano di cottura

In questo capitolo viene illustrato come regolare le zone di cottura. Nella tabella sono indicati i livelli e i tempi di cottura per le diverse pietanze.

# Attivazione e disattivazione del piano di cottura

Il piano di cottura si attiva e disattiva mediante il selettore delle zone di cottura.

Se il piano di cottura è attivato, l'indicatore di esercizio si accende  $\emph{\textbf{H}}$ .

### Impostazione della zona di cottura

I selettori delle zone di cottura consentono di impostare il livello di riscaldamento delle zone di cottura stesse.

0 = Zona di cottura OFF

Livello di cottura 1 = potenza minima

Livello di cottura 9 = potenza massima

Per ciascun livello di cottura è disponibile un livello intermedio contrassegnato da un punto.

**Avvertenza:** La zona di cottura si regola mediante l'attivazione e la disattivazione del riscaldamento. Anche in caso di potenza massima si attiva e si disattiva il riscaldamento.

### Tabella di cottura

Nella seguente tabella sono riportati alcuni esempi.

I tempi di cottura e i livelli di cottura dipendono dal tipo di alimento, dal peso e dalla qualità del cibo. Pertanto sono possibili variazioni.

Mescolare regolarmente i cibi cremosi mentre vengono riscaldati.

Iniziare la cottura con il livello di cottura 9.

|   | Livello di cottura a<br>fuoco lento | Durata della cottura<br>a fuoco lento in<br>minuti |
|---|-------------------------------------|--|
| Sciogliere  |                                     |  |
| Cioccolato, glassa, burro, miele                      | 1-2                                 | -  |
| gelatina  | 1-2                                 | -  |
| Riscaldare e mantenere in caldo                       |                                     |  |
| Minestra (ad es. minestra di lenticchie)              | 1-2                                 | -  |
| Latte**   | 12.                                 | -  |
| Salsicce riscaldate** in acqua                        | 3-4                                 | -  |
| Scongelare e riscaldare                               |                                     |  |
| Spinaci surgelati                                     | 2.–3.                               | 20-30 min.   |
| Gulasch surgelato                                     | 2.–3.                               | 10-15 min.   |
| Stufare, cuocere a fuoco lento                        |                                     |  |
| Canederli, gnocchi                                    | 45.                                 | 20-30 min.   |
| Pesce   | 4-5*                                | 10-15 min.   |
| Salse bianche, ad es. besciamella                     | 1-2                                 | 3-6 min.   |
| Salse montate, ad es. salsa bernaise e salsa olandese | 3-4                                 | 8-12 min.  |
| Brasare   |                                     |  |
| Involtini   | 4-5                                 | 50-60 min.   |
| Stufato   | 4-5                                 | 60-100 min.  |
| Gulasch   | 2.–3.                               | 50-60 min  |

<sup>\*</sup> Prosecuzione della cottura senza coperchio

<sup>\*\*</sup> Senza coperchio

|  | Livello di cottura a<br>fuoco lento | Durata della cottura<br>a fuoco lento in<br>minuti |
|--|-------------------------------------|--|
| Bollire, cuocere a vapore, stufare   |                                     |  |
| Riso (con doppia quantità di acqua)  | 2-3                                 | 15-30 min.   |
| Riso al latte  | 12.                                 | 25-35 min.   |
| Patate lesse (con buccia)  | 4-5                                 | 25-30 min.   |
| Patate lesse in acqua salata   | 4-5                                 | 15-25 min.   |
| Pasta  | 6-7*                                | 6-10 min.  |
| Pasticci, minestre   | 34.                                 | 15-60 min.   |
| Verdure  | 2.–3.                               | 10-20 min.   |
| Verdure, surgelate   | 34.                                 | 10-20 min.   |
| Cuocere nella pentola a pressione  | 4-5                                 | -  |
| Cuocere in padella**   |                                     |  |
| Fettina, naturale o impanata   | 6-7                                 | 6-10 min.  |
| Fettina, surgelata   | 6-7                                 | 8-12 min.  |
| Cotoletta, naturale o impanata   | 6-7                                 | 8-12 min.  |
| Bistecca (spessore 3 cm)   | 7-8                                 | 8-12 min.  |
| Petto di pollo/tacchino (spessore 2 cm)  | 5-6                                 | 10-20 min  |
| Petto di pollo/tacchino, surgelato   | 5-6                                 | 10-30 min.   |
| Pesce e filetto di pesce naturale  | 5-6                                 | 8-20 min.  |
| Pesce o filetto di pesce impanato  | 6-7                                 | 8-20 min.  |
| Pesce o filetto di pesce impanato e surgelato, ad es. bastoncini di pesce  | 6-7                                 | 8-12 min.  |
| Scampi e gamberetti  | 7-8                                 | 4-10 min.  |
| Pietanze surgelate cotte in padella  | 6-7                                 | 6-10 min   |
| Torte flambé   | 6-7                                 | progressivamente                                   |
| Omelette   | 34.                                 | progressivamente                                   |
| Uova al tegamino   | 5-6                                 | 3-6 min.   |
| Friggere (friggere** 150-200g per porzione progressivamente in 1-2 I di olio)  |                                     |  |
| Prodotti surgelati, ad es. patate fritte, bocconcini di pollo  | 8-9                                 | -  |
| Crocchette   | 7-8                                 | -  |
| Polpette   | 7-8                                 | -  |
| Carne, ad es. porzioni di pollo  | 6-7                                 | -  |
| Pesce impanato o in pastella di birra  | 5-6                                 | -  |
| Verdure, funghi impanati o in pastella di birra  | 5-6                                 | -  |
| Pasticcini, ad <es. birra<="" di="" dolci,="" frittelle="" frutta="" in="" krapfen="" pastella="" td=""><td>4-5</td><td>-</td></es.> | 4-5                                 | -  |

<sup>\*</sup> Prosecuzione della cottura senza coperchio

# Limitazione tempo automatica

Se una zona di cottura è in funzione da molto tempo e non si modifica l'impostazione, viene attivata la limitazione tempo automatica.

Il riscaldamento della zona di cottura si interrompe. Sull'indicatore delle zone di cottura lampeggia  $\overline{\mathcal{G}}$ .

Disattivare la zona di cottura.

L'attivazione della limitazione di tempo dipende dal livello di cottura impostato (da 1 a 10 ore).

**Avvertenza:** La zona di cottura può essere riattivata in qualsiasi momento.

<sup>\*\*</sup> Senza coperchio

# Pulizia e manutenzione

Le avvertenze contenute in questo capitolo sono di aiuto nella pulizia e nella cura del piano di cottura.

I detergenti adatti sono disponibili presso il servizio di assistenza clienti o nel nostro e-shop.

#### Vetroceramica

Pulire accuratamente il piano di cottura dopo ogni utilizzo per evitare che i residui di cibo si incrostino.

Pulire il piano di cottura solo quando si è completamente raffreddato.

Utilizzare unicamente detergenti adatti alla vetroceramica. Osservare le istruzioni per la pulizia indicate sulla confezione.

Non utilizzare

- detersivi per piatti (lavaggio a mano) non diluiti
- detergenti per lavastoviglie
- detersivi abrasivi

- detergenti aggressivi come spray per il forno o smacchiatori
- spugne abrasive
- detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore

In caso di sporco molto ostinato è preferibile utilizzare un raschietto per vetro reperibile in commercio. Rispettare le avvertenze fornite dal produttore.

Un raschietto per vetro adatto può essere richiesto anche presso il servizio di assistenza clienti o il nostro e-shop.

### Cornice del piano di cottura

Attenersi alle seguenti avvertenze in modo da non provocare danni alla cornice del piano di cottura:

- Utilizzare solo soluzione alcalina di lavaggio calda.
- Non utilizzare strumenti affilati o abrasivi.
- Non utilizzare il raschietto per vetro.

# Riparazione di un guasto

Quando si verificano anomalie, spesso si tratta di guasti facilmente risolvibili. Prima di rivolgersi al servizio di assistenza tecnica, prestare attenzione alle seguenti avvertenze.

| Indicatore                                     | Anomalia   | Provvedimento  |
|--|--|--|
| Nessuno  | La fornitura di energia elettrica è sospesa.                 | Controllare il fusibile generale dell'impianto elettrico domestico. Controllare gli altri apparecchi elettronici per accertarsi che non si sia verificata un'interruzione di corrente.   |
| Iampeggia                                      | Limitazione tempo automatica attivata                        | Disattivare la zona di cottura. Effettuare nuovamente l'impostazione.  |
| E lampeggia                                    | La superficie di comando è bagnata o occupata da un oggetto. | Asciugare la superficie di comando o rimuovere l'oggetto.  |
| FO   | Indicatore difettoso.  | Spegnere l'apparecchio mediante il fusibile generale dell'impianto o l'interruttore differenziale (salvavita) all'interno della scatola dei fusibili e riaccenderlo dopo ca. 30 secondi. Se l'indicazione compare di nuovo, contattare il servizio di assistenza tecnica.  |
| FY, tutte le zone di cottura sono disattivate. | Sicurezza bambino difettosa.                                 | Spegnere l'apparecchio mediante il fusibile generale dell'impianto o l'interruttore differenziale (salvavita) all'interno della scatola dei fusibili e riaccenderlo dopo ca. 30 secondi. Se l'indicazione compare di nuovo, contattare il servizio di assistenza tecnica. È possibile cucinare anche se la sicurezza bambino non funziona. |

# Servizio di assistenza tecnica

Il nostro servizio di assistenza tecnica è a completa disposizione per eventuali riparazioni dell'apparecchio.

### Codice del prodotto (E) e numero di produzione (FD):

Quando ci si rivolge al servizio di assistenza tecnica bisogna indicare il codice del prodotto (E) e il numero di produzione (FD) dell'apparecchio. La targhetta di identificazione con i relativi numeri si trova nel certificato di identificazione dell'apparecchio.

Prestare attenzione al fatto che, in caso di utilizzo improprio, l'intervento del tecnico del servizio di assistenza non è gratuito anche se effettuato durante il periodo di garanzia.

Trovate i dati di contatto di tutti i paesi nell'accluso elenco dei centri di assistenza clienti.

#### Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

800-018346 Linea verde

**CH** 0848 840 040

Fidatevi della competenza del Costruttore. In questo modo avrete la garanzia di una riparazione effettuata da tecnici qualificati e con pezzi di ricambio originali per il vostro elettrodomestico.

# nl Inhoudsopgave

| Veiligheidsvoorschriften           | 14 |
|------------------------------------|----|
| Oorzaken van schade                | 15 |
| Milieubescherming                  | 16 |
| Milieuvriendelijke afvalverwerking | 16 |
| Tips om energie te besparen        | 16 |
| Het apparaat leren kennen          | 16 |
| Het bedieningspaneel               | 16 |
| De kookzones                       | 16 |
| Bedrijfs- en restwarmte-indicatie  | 17 |
| Kookplaat instellen                | 17 |
| Kookplaat in- en uitschakelen      | 17 |
| Kookzone instellen                 | 17 |
| Kooktabel                          | 17 |

| Automatische tijdsbegrenzing | 18 |
|------------------------------|----|
| Reinigen en onderhouden      | 19 |
| Glaskeramiek                 | 19 |
| Omlijsting van de kookplaat  | 19 |
| Storing opheffen             | 19 |
| Servicedienst                | 19 |
|                              |    |

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: **www.siemens-home.com** en in de online-shop: **www.siemens-eshop.com** 

# **⚠ Veiligheidsvoorschriften**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door Berg de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en de apparaatpas goed op voor later gebruik of om ze door te geven aan volgende eigenaren.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten. Zorg ervoor dat het apparaat altijd onder toezicht gebruikt wordt.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een afstandbediening.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het toestel niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.

### Risico van brand!

- Hete olie en heet vet vatten snel vlam. Hete olie en heet vet nooit gebruiken zonder toezicht. Vuur nooit blussen met water. Schakel de kookzone uit. Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken.
- De kookzones worden erg heet. Nooit brandbare voorwerpen op de kookplaat leggen. Geen voorwerpen op de kookplaat leggen.
- Het apparaat wordt heet. Nooit brandbare voorwerpen of spuitbussen bewaren in laden direct onder de kookplaat.

## Risico van verbranding!

- De kookzones en de omgeving ervan worden erg heet. Nooit de hete vlakken aanraken. Zorg ervoor dat kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het toestel blijven.
- De kookzone warmt op, maar de indicatie functioneert niet Zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

## Kans op een elektrische schok!

Scheuren of barsten in het glaskeramiek kunnen schokken veroorzaken. Zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

- De reiniging met stoom kan schokken veroorzaken. Geen stoomreiniger gebruiken.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, schakel dan de zekering in de meterkast uit.

### Risico van letsel!

Wanneer er vloeistof zit tussen de bodem van de pan en de kookzone kunnen kookpannen plotseling in de hoogte springen. Zorg ervoor dat de kookzone en de bodem van de pan altijd droog zijn.

#### Oorzaken van schade

#### Attentie!

- Door ruwe bodems van pannen ontstaan krassen op het glaskeramiek.
- U dient te voorkomen dat pannen leeg koken. Hierdoor kan schade ontstaan.
- Nooit hete pannen op het bedieningspaneel, het indicatiegebied of de omlijsting zetten. Hierdoor kan schade ontstaan.
- Wanneer er harde en puntige voorwerpen op de kookplaat vallen, kan deze beschadigd raken.
- Aluminiumfolie of kook- of bakgerei van kunststof smelten op de hete kookzones. Bakpapier is niet geschikt voor uw kookplaat.

### Overzicht

In de volgende tabel vindt u de meest voorkomende schade:

| Schade                     | Oorzaak   | Maatregel  |
|----------------------------|---|--|
| Vlekken                    | Overgelopen etenswaar   | Verwijder overgelopen etenswaar onmiddellijk met een schraper.               |
|                            | Ongeschikte reinigingsmiddelen                                    | Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor glaskeramiek.       |
| Krassen                    | Zout, suiker en zand  | Gebruik de kookplaat niet als plaats om iets neer te zetten of als werkvlak. |
|                            | Door ruwe bodems van pannen ontstaan krassen op het glaskeramiek. | Controleer uw kook- en bakgerei.   |
| Verkleuringen              | Ongeschikte reinigingsmiddelen                                    | Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor glaskeramiek.       |
|                            | Slijtage van pannen (bijv. aluminium)                             | Til de pannen tijdens het verplaatsen op.                                    |
| Defecten aan het oppervlak | Suiker, zeer suikerhoudende gerechten                             | Verwijder overgelopen etenswaar onmiddellijk met een schraper.               |

# Milieubescherming

Pak het apparaat uit en voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.

### Milieuvriendelijke afvalverwerking



Dit apparaat voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 2002/96EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE – waste electrical and electronic equipment). Deze richtlijn bevat de in de EU geldende bepalingen betreffende terugname en verwerking van afgedankte apparatuur.

### Tips om energie te besparen


Sluit pannen altijd af met een passend deksel. Wanneer u zonder deksel kookt, heeft u vier maal meer energie nodig. Met een glazen deksel kunt in de pan kijken zonder dat u het deksel hoeft op te tillen.

- Gebruik pannen met egale bodems. Niet-egale bodems verhogen het energieverbruik.
- De diameter van de bodem van de pan dient overeen te komen met de grootte van de kookzone. Vooral te kleine pannen op de kookzone leiden tot energieverlies. Let op: fabrikanten geven vaak de diameter van de bovenkant van de pan aan. Deze is meestal groter dan de diameter van de bodem.
- Gebruik voor kleine hoeveelheden een kleine pan. Een grote, slechts weinig gevulde pan heeft veel energie nodig.
- Kook met weinig water. Dit bespaart energie. Bij groente blijven vitamines en mineralen behouden.
- Schakel tijdig terug naar een lagere kookstand.
- Maak gebruik van de restwarmte van de kookplaat. Schakel bij langere bereidingstijden al 5-10 minuten voor het einde van de bereidingstijd de kookzone uit.

# Het apparaat leren kennen

Op pagina 2 vindt u een typenoverzicht met informatie over afmetingen.

### Het bedieningspaneel



#### Bedieningsvlakken

Wanneer u een symbool aanraakt, wordt de betreffende functie geactiveerd.

#### Aanwijzingen

- De instellingen blijven onveranderd wanneer u meerdere velden tegelijk aanraakt. U kunt dan overgekookt eten in het instelbereik wegvegen.
- Houd de bedieningsvlakken altijd droog. Vocht heeft een nadelige invloed op de werking.

#### De kookzones

| Kookzone                               | In- en uitschakelen                                      |
|--|--|
| O Kookzone met één ring                |  |
| O Kookzone met twee ringen             | Het symbool @ aanraken                                   |
| o Braadzone Het symbool o aanraken     |  |
| Inschakelen van de kookzone: de betref | ende indicatie is verlicht.                              |
| Inschakelen van de kookzone: de groott | e die het laatst is ingesteld, wordt automatisch gekozen |

### Bedrijfs- en restwarmte-indicatie

De kookplaat heeft voor elke kookzone een bedrijfs- en restwarmte-indicatie.

- Bedrijfsindicatie wanneer u een kookzone inschakelt, verschijnt H op het display. De kookzone is in gebruik.
- Restwarmte-indicatie na het koken wordt de restwarmteindicatie in twee standen met *H/h* aangegeven. Verschijnt er een *H* op het display, dan is de kookzone nog heet. U kunt bijv. een klein gerecht warmhouden of couverture smelten.

Koelt de kookzone verder af, dan verandert de indicatie in h. De indicatie verdwijnt wanneer de kookzone voldoende afgekoeld is.

#### Stroomuitval

Na een stroomonderbreking wordt de restwarmte-indicatie automatisch weer ingeschakeld. De indicatie knippert ca. 30 minuten lang. Het knipperen houdt op wanneer u de kookzone nog eens kort inschakelt.

# Kookplaat instellen

In dit hoofdstuk leest u hoe u de kookzones kunt instellen. In de tabel vindt u kookstanden en bereidingstijden voor verschillende gerechten.

### Kookplaat in- en uitschakelen

U schakelt de kookplaat met de kookzoneknoppen in en uit. Wanneer de kookplaat is ingeschakeld is de bedrijfsindicatie H verlicht.

### Kookzone instellen

Met de kookzoneknoppen stelt u het verwarmingsvermogen van de kookzones in.

0 = kookzone uit

Kookstand 1 = laagste vermogen

Kookstand 9 = hoogste vermogen

Elke kookstand heeft een tussenstand. Deze is aangeduid met een punt.

**Aanwijzing:** De kookzone regelt de verwarming door in en uit te schakelen. Ook bij het hoogste vermogen kan de verwarming in- en uitschakelen.

### Kooktabel

In de volgende tabel vindt u enkele voorbeelden.

De bereidingstijden en kookstanden zijn afhankelijk van de aard, het gewicht en de kwaliteit van de gerechten. Daarom zijn afwijkingen mogelijk.

Bij het opwarmen van dikvloeibare gerechten regelmatig roeren.

Gebruik voor het aan de kook brengen kookstand 9.

|   | Doorkookstand | Doorkookduur in minuten |
|---|---------------|-------------------------|
| Smelten   |               |                         |
| chocolade, couverture, boter, honing,                   | 1-2           | -                       |
| gelatine  | 1-2           | -                       |
| Opwarmen en warmhouden                                  |               |                         |
| Eenpansgerecht (bijv. linzenschotel)                    | 1-2           | -                       |
| Melk**  | 12.           | -                       |
| Worstjes in water verwarmen**                           | 3-4           | -                       |
| Ontdooien en opwarmen                                   |               |                         |
| Spinazie diepvries                                      | 23.           | 20-30 min.              |
| Goulash diepvries                                       | 23.           | 10-15 min.              |
| Gaarstoven, zachtjes laten koken                        |               |                         |
| Knoedels, knödels                                       | 45.           | 20-30 min.              |
| Vis   | 4-5*          | 10-15 min.              |
| Witte sauzen, bijv. bechamelsaus                        | 1-2           | 3-6 min.                |
| Geklopte sauzen, bijv. saus Bearnaise, saus Hollandaise | 3-4           | 8-12 min.               |
| Sudderen  |               |                         |
| Rollades  | 4-5           | 50-60 min.              |
| Stoofvlees  | 4-5           | 60-100 min.             |
| Goulash   | 23.           | 50-60 min.              |

<sup>\*</sup> Doorkoken zonder deksel

<sup>\*\*</sup> Zonder deksel

|   | Doorkookstand | Doorkookduur in<br>minuten |
|---|---------------|----------------------------|
| Koken, stomen, stoven   |               |                            |
| Rijst (met dubbele hoeveelheid water)                                   | 2-3           | 15-30 min.                 |
| Rijstepap   | 12.           | 25-35 min.                 |
| In de schil gekookte aardappels   | 4-5           | 25-30 min.                 |
| Gekookte aardappels   | 4-5           | 15-25 min.                 |
| Deegwaren, pasta  | 6-7*          | 6-10 min.                  |
| Eenpansgerecht, soepen  | 34.           | 15-60 min.                 |
| Groente   | 23.           | 10-20 min.                 |
| Groente, diepvries  | 34.           | 10-20 min.                 |
| Garen in de snelkookpan   | 4-5           | -                          |
| Braden**  |               |                            |
| Schnitzel, on/gepaneerd   | 6-7           | 6-10 min.                  |
| Schnitzel, diepvries  | 6-7           | 8-12 min.                  |
| Kotelet, on/gepaneerd   | 6-7           | 8-12 min.                  |
| Steak (3 cm dik)  | 7-8           | 8-12 min.                  |
| Borst van gevogelte (2 cm dik)  | 5-6           | 10-20 min.                 |
| Borst van gevogelte, diepvries  | 5-6           | 10-30 min.                 |
| Vis en visfilet, ongepaneerd  | 5-6           | 8-20 min.                  |
| Vis en visfilet, gepaneerd  | 6-7           | 8-20 min.                  |
| Vis en visfilet, gepaneerd en diepvries, bijv. vissticks                | 6-7           | 8-12 min.                  |
| Scampis en garnalen   | 7-8           | 4-10 min.                  |
| Pangerechten, diepvries   | 6-7           | 6-10 min.                  |
| Pannenkoeken  | 6-7           | ononderbroken              |
| Omelet  | 34.           | ononderbroken              |
| Spiegelei   | 5-6           | 3-6 min.                   |
| Frituren (150-200g per portie ononderbroken in 1-2 ltr olie frituren**) |               |                            |
| Diepvriesproducten, bijv. frites, chicken nuggets                       | 8-9           | -                          |
| Kroketten   | 7-8           | -                          |
| Gehaktballetjes:  | 7-8           | -                          |
| Vlees, bijv. kipstukken   | 6-7           | -                          |
| Vis, gepaneerd of in bierdeeg   | 5-6           | -                          |
| Groente, paddenstoelen, gepaneerd of in bierdeeg                        | 5-6           | -                          |
| Klein gebak, bijv. beignets, Berliner bollen, fruit in bierdeeg         | 4-5           | -                          |

<sup>\*</sup> Doorkoken zonder deksel

# Automatische tijdsbegrenzing

Is een kookzone lange tijd in gebruik en heeft u de instelling niet veranderd, dan wordt de automatische tijdsbegrenzing geactiveerd.

Het verwarmen van de kookzone wordt onderbroken. In de kookzone-indicatie knippert  $\pmb{\mathcal{G}}$ .

Schakel de kookzone uit.

Het tijdstip waarop de tijdsbegrenzing actief wordt, is afhankelijk van de ingestelde kookstand (1 tot 10 uur).

**Aanwijzing:** U kunt de kookzone op elk moment weer inschakelen.

<sup>\*\*</sup> Zonder deksel

# Reinigen en onderhouden

De aanwijzingen in dit hoofdstuk helpen u bij het onderhoud van uw kookplaat.

Geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u kopen via de klantenservice of in onze e-shop.

#### Glaskeramiek

Reinig de kookplaat altijd na gebruik. Zo branden kookresten nooit vast.

Reinig de kookplaat pas wanneer deze voldoende is afgekoeld.

Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor glaskeramiek. Houd u aan de schoonmaakinstructies die op de verpakking staan.

Gebruik nooit:

- onverdunde afwasmiddelen
- reinigingsmiddelen voor de vaatwasmachine
- schuurmiddelen

- agressieve reinigingsmiddelen, zoals ovensprays of middelen om vlekken te verwijderen
- krassende sponzen
- hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten

Sterk vuil verwijdert u het best met een in de handel verkrijgbare schraper. Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

Een geschikte schraper verkrijgt u ook via de klantendienst of in onze e-shop.

### Omlijsting van de kookplaat

Om schade aan de omlijsting van de kookplaat te voorkomen, dient u zich te houden aan de aanwijzingen:

- Gebruik alleen warm zeepsop.
- Gebruik in geen geval bijtende of schurende reinigingsproducten.
- Gebruik geen schrapers.

# Storing opheffen

Storingen worden vaak veroorzaakt door een kleinigheid. Neem alstublieft de volgende aanwijzingen in acht voor u de klantenservice belt.

| Indicatie                              | Fout  | Maatregel  |
|--|---|--|
| Geen                                   | De stroomtoevoer is onderbroken.                          | Controleer de zekering van het apparaat. Controleer aan de hand van andere elektronische apparaten of er sprake is van een stroomuitval.   |
| ☐ knippert                             | Automatische tijdsbegrenzing geactiveerd                  | Schakel de kookzone uit. Stel opnieuw in .   |
| <i>E</i> knippert                      | Het bedieningsvlak is vochtig of er ligt een voorwerp op. | Droog het bedieningsvlak of verwijder het voorwerp.  |
| FO                                     | De indicatie is defect.                                   | Schakel het apparaat altijd via de zekering of de veiligheidsschakelaar in de meterkast uit en na 30 seconden weer in. Neem contact op met de klantenservice wanneer de indicatie weer verschijnt.   |
| FY, alle kookzones zijn uitgeschakeld. | Kinderslot defect.  | Schakel het apparaat altijd via de zekering of de veiligheidsschakelaar in de meterkast uit en na 30 seconden weer in. Neem contact op met de klantenservice wanneer de indicatie weer verschijnt. U kunt ook met een defect kinderslot koken. |

# Servicedienst

Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze servicedienst voor u klaar.

#### E-nummer en FD-nummer

Geef wanneer u contact opneemt met de servicedienst altijd het productnummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.) van het apparaat op. Het typeplaatje met de nummers vindt u op het identificatiebewijs van het apparaat.

Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de garantietijd kosten met zich meebrengt.

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

### Verzoek om reparatie en advies bij storingen

**NL** 088 424 4020

**B** 070 222 142

Vertrouw op de competentie van de producent. Zo bent u er zeker van dat de reparatie wordt uitgevoerd door geschoolde onderhoudstechnici, die beschikken over de originele onderdelen voor uw huishoudelijke apparaten.



Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Germany



9000269697 910713